



# Fresatrice stradale

CP




## Specifiche Tecniche

**Fresatrice** adatta a fresare asfalto e cemento.  
**Regolazione della profondità con slitte di appoggio** indipendenti a destra e sinistra.  
Telaio con **2 ruote in acciaio** per aumentare la stabilità.  
**Traslazione laterale** a giro muro (meccanica per il

mod. CP40.13).  
**Inclinazione meccanica trasversale 20°** (non prevista per il mod. CP40.13).  
Massimo rendimento idraulico e meccanico grazie ai **motori idraulici a pistoni**.  
**Massima stabilità e visibilità** durante il lavoro.



# Fresatrice stradale

		Flusso standard	Alto flusso Media potenza			Alto flusso Alta potenza			
MODELLO		CP 40.13	CP 40.15	CP 45.15	CP 50.15	CP 50.17	CP 60.17	CP 100.15	
<b>Caratteristiche tecniche</b>	um								
Larghezza di lavoro tamburo standard	mm	400	400	450	500	500	600	1000	
Profondità di lavoro tamburo standard	mm	0-125	0-150			0-170		0-150	
Denti standard per asfalto	n.	48	51	54	57	60	66	88	
Portata olio min-max <sup>(1)</sup>	lt/min	45-80	90-140		100-140	120-160			
Pressione olio min-max <sup>(1)</sup>	bar	240-170	300-170			300-170			
Peso dotazione standard	kg	540	750	770	790	850	890	1100	
Distanza minima dal muro	mm	60	60			60			
Regolazione profondità indipendente dx e sx		meccanica/idraulica <sup>(2)</sup>							
Traslazione laterale	mm	600 meccanico <sup>(3)</sup>	650 idraulico			650 idraulico			
Angolazione trasversale 20°		-	meccanica/idraulica <sup>(2)</sup>			meccanica/idraulica <sup>(2)</sup>			
Velocità media di lavoro (tamburo standard/50% profondità)	mt/min	0,6-3,5	1,2-5,5	1,0-5,0	0,9-4,6	1,0-4,5	0,9-4,0	0,7-4,5	
	ton	2,3-3,5	2,3-3,2			3,0-4,8			
	ton	3,0-5,5	4,5-6,5			6,0-8,5			
	ton	3,5-6,0	5,0-7,5			7,0-9,5			
	Dimensioni d'ingombro senza optional	A cm	150	160			160		
		B cm	83	88			88		
		C cm	100	106			106		

<sup>(1)</sup> La pressione e la portata dell'olio dell'impianto idraulico devono essere inversamente proporzionali tra loro

<sup>(2)</sup> Optional

<sup>(3)</sup> Optional idraulica



ACCESSORI PER MACCHINE OPERATRICI



Via E. Mattei, 4 - 48012 Bagnacavallo RA - Italy  
tel + 39 0545 62712 fax +39 0545 62140  
info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

we move earth

